


Запустить двигатель.

Ξεκινήστε τον κινητήρα


Motoru çalıştırın.



Установить внутреннюю температуру на 22°C.

Ρυθμίστε την εσωτερική θερμοκρασία στους 22°C

İç sıcaklığı 22°C'ye getirin.



Поставить вентилятор на минимальную скорость.

Ρυθμίστε τον ανεμιστήρα στις χαμηλότερες στροφές.

Fanı en düşük hızı getirin.



Залить бутылку в наполнительную камеру.

Αδειάστε το περιεχόμενο της φιάλης στην δεξαμενή της συσκευής.

Sıvıyı makineye boşaltın.



Подсоединить выпускную патрубку.

Συνδέστε τον σωλήνα εξαγωγής του υλικού στην συσκευή.

Çıkış hortumunu bağlayın.



Поставить установку Aircomatic® II в горизонтальное положение на коврик в салоне автомобиля на пассажирском месте справа от водителя.


Τοποθετήστε την συσκευή σε οριζόντια θέση στο δάπεδο της πλευράς του συνοδηγού. Aircomatic II'yi yolcu tarafındaki ayak boşluğuna yatay konumda yerleştirin.



Нажать кнопку «Пуск».

Ξεκινήστε την συσκευή πατώντας το κουμπί "Start"

"Start" düğmesine basın.




Выйти из автомобиля и закрыть двери. Пар начнет выходить из центральной части вентиляционного

отверстия приборной доски через 20-30 секунд. Это достаточно большой промежуток времени для того, чтобы выйти из автомобиля и закрыть двери.


Εξέλθετε του αυτοκινήτου και κλείστε την πόρτα. Η διαδικασία ιονισμού του υλικού αρχίζει μετά από 20 έως 30 δευτερόλεπτα, αρκετός χρόνος για την εξόδοσ σας και κλείσιμο της πόρτας.

Araçtan çıkın ve kapıları kapatın. 20-30 saniye sonra orta bölümdeki havalandırmadan buhar çıkmaya başlar. Bu arabadan çıkıp kapıları kapatmak için gerekli süreyi sağlayacaktır.



Направить поток воздуха в центр вентиляционного отверстия приборной доски. Кλείστε όλους τους αεραγωγούς εκτός του κεντρικού.


Havanın sadece orta bölümdeki havalandırmadan çıkmasını sağlayın.



Установить вентиляцию в положение «Рециркуляция».

Ρυθμίστε τον αέρα στην ανακύκλωση.


Havalandırmayı iç sirkülasyon konumuna getirin.



Установить кондиционер в положение «ВЫКЛ.», если возможно.

Ρυθμίστε το κλιματιστικό στην θέση κλειστό "OFF"


Klimayı kapalı tutun.



Выпустить соединительные провода через верхнюю часть открытого бокового стекла

Ανοίξτε το παράθυρο του συνοδηγού τόσο, όσο είναι αρκετό να περάσει το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής.

Pencereden ara kabloyu güç kaynağına bağlayın.





Подсоединить к источнику питания.

Συνδέστε την συσκευή στο ρεύμα.

Положение выпускного патрубка в открытое впускное отверстие.

Το στόμιο του σωλήνα εξαγωγής του υλικού πρέπει να έχει κατεύθυνση προς τον ανοικτό κεντρικό αεραγωγό.

Hortumun diğer ucunu hava giriş kısmına yerleştirin.



Установка отключается автоматически (1) В конце времени обработки, (2) При минимальном уровне жидкости.

Η συσκευή απενεργοποιείται: (1) Στο τέλος του προκαθορισμένου χρόνου καθαρισμού. (2) Όταν η στάθμη του υλικού είναι πολύ χαμηλή.

Uygulama süresinin sonunda veya Minimum sıvı seviyesine ulaşıldığında makine otomatik olarak kapanacaktır.



Отсоединить источник питания и слить остатки.


Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα και αδειάστε τα υπολείμματα του υλικού.

Güç kaynağını çıkarın ve kalan sıvıyı boşaltın.

Салонный фильтр можно не снимать.

Δεν είναι αναγκαίο να αφαιρέσετε το φίλτρο, εκτός στην περίπτωση του ενεργού άνθρακα.

Aktif karbon türü olmadığı sürece polen filtresini çıkarmaya gerek yoktur.



После использования, поставить обратно крышку на установку.

Μετά την χρήση, επανατοποθετήστε το καπάκι της συσκευής.

Kullanımdan sonra makinenin kapağını kapatın.

